



STUCCOPURO ASENNUSOHJE

Kuiviin tiloihin.

Ennen asennusta, on pinnan oltava täysin suora, sileä ja pölytön. Jos pinta ei ole suora, se on tasoitettava ennen Stuccopuron levittämistä.

Levitä ensimmäinen kerros Stuccopuroa Basebetonin 0,3 mm joustavalla lastalla tasaiseksi pinnaksi. Anna kuivua, noin 2-4h.

Levitä toinen kerros aiemman kuivuttua. Toinen kerron on mahdollista levittää lastalla 45 asteen kulmassa, jolloin saat pinnasta betonimaisempaa mattapintaa tai lasta lappeellaan, jolloin saat samettimaisen mattapinnan.

Pinta on kokonaan kuiva 24h jälkeen. Pinta kestää kosteapyyhinnän.

Huom: Emme ota vastuuta tuotteiden väärästä käytöstä tai virheellisestä käytöstä.